

# Панель управления инкубатора НОРМА «Сезам» 2


**Внимание!** Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией!

Производитель – ИП Какурина Е.В.

г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42/5

Тел. +7 (3532) 600-178

<http://инкубатор-инкубатор.рф>



«-»

- Нажатие 1 сек:  
Индикация установленной температуры и вход в режим ПРГ (установка температуры)
- Нажатие 3 сек:  
Включение/отключение нагревателя

- Короткое нажатие в режиме ПРГ:  
Уменьшение установки на 0,1 °C

«+»

- Нажатие 1 сек:  
Индикация установленной температуры и вход в режим ПРГ (установка температуры)

- Короткое нажатие в режиме ПРГ:  
Увеличение установки на 0,1 °C

**Выход из режима ПРГ:**  
не нажимать в течение 5 сек ни одной кнопки